

三五轴控制器接口			韩国LS伺服驱动器接口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
10	P+	正转脉冲输出	1	PF+	指令脉冲输入1
11	P-		2	PF-	
13	S+	反转脉冲输出	3	PR+	指令脉冲输入2
14	S-		4	PR-	
2	A+	A相脉冲输入	21	A0	A相差分输出
3	A-		22	/A0	
4	B+	B相脉冲输入	23	B0	B相差分输出
5	B-		24	/B0	
6	Z+	Z相脉冲输入	19	Z0	Z相差分输出
7	Z-		20	/Z0	
1	+24V	+24V电源	36	+24V IN	外接控制电源+
9	GND	+24V电源地	12	ALARM-	报警公共端
			16	BRAKE-	刹车公共端
			31	CCWLIM	正转极限
			32	CWLIM	反转极限
8	SON	伺服使能	30	SVON	伺服使能
15	ALRM	异警发生	11	ALARM+	报警
12	BRAKE	刹车信号	15	BRAKE+	刹车

备注：若为单双轴系统，黄底接口可以不接

PE-601	2	位置控制模式
PE-701	1	CCW OR CW

备注：参数可能不全，上述参数修改过后，电机应该能动。