

485		
PA000	C0	内部位置控制
PA001	2	绝对值伺服
PA509	9909	使能
PA600	64	8个数据位，无校验，2个停止位，57600bps
PA601	1-127	轴地址

控制器接口			之山伺服驱动器接口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
10	P+	正转脉冲输出	1	PULSE+	指令脉冲输入1
11	P-		14	PULSE-	
13	S+	反转脉冲输出	2	SIGN+	指令脉冲输入2
14	S-		15	SIGN-	
2	A+	A相脉冲输入	11	PA0+	A相差分输出
3	A-		23	PA0-	
4	B+	B相脉冲输入	12	PB0+	B相差分输出
5	B-		24	PB0-	
6	Z+	Z相脉冲输入	13	PZ0+	Z相差分输出
7	Z-		25	PZ0-	
1	+24V	+24V电源	6	COM+	外接控制电源+
9	GND	+24V电源地	21	COM-	外接控制电源-
8	SON	伺服使能	19	SRV-ON	伺服使能
15	ALRM	异警发生	16	ALM+	伺服报警
			3	ALM-	
12	BRAKE	刹车信号		BRKOFF+	刹车信号
				BRKOFF-	